

# Bedienungsanleitung Display 750C BT





# **Elektrische Parameter**

- 3,2-Zoll-IPS-Bildschirm
- 24V/36V/48V/52V Batterieversorgung
- Nennbetriebsstrom : 40mA
- Max. Betriebsstrom: 100mA
- Aus Ableitstrom < 1uA</li>
- Max. Ausgangsstrom zum Controller: 100mA
- Betriebstemperatur: -20~70°C, Lagertemperatur: -30~80°C

## Abmessungen und Material

Das Produktgehäuse ist aus ABS, das transparente Fenster besteht aus hochfestem Acryl.

Abmessungen: L110mm\*W68.2mm\*H68mm



# Eigenschaften

- geeignet f
  ür niedrige Temperaturen bis maximal -20°C
- kontrastreicher 3,2-Zoll-IPS-Bildschirm mit bunter Matrix
- ergonomische Tasten, einfach zu bedienen
- Geschwindigkeitsanzeige: AVG SPEED, MAX SPEED, SPEED (Echtzeit)
- Kilometer/Meile: Kann nach den Gewohnheiten des Kunden eingestellt werden
- Die intelligente Batterieanzeige bietet eine zuverlässige Batterieanzeige
- 9-stufiger Assistent: 3-stufig/5-stufig/9-stufig oder UBE (6-stufig) optional.
- Kilometerstand-Anzeige: Kilometerzähler/Tageskilometer/Uhrzeit/Fahrtzeit
- Leistungsanzeige: Leistungsanzeige in Echtzeit, digital oder analog.
- 6km/h Schiebe-Modus
- Bluetooth und mobile Navigation
- Handy-Akku-Anzeige
- Fehlercode-Anzeige
- Software-Upgrade: Die Software kann über UART aktualisiert werden.





Funktionsbeschreibung



## Ein- und Ausschalten

Halten Sie den Ein- und Ausschalter für 1 Sekunde lang gedrückt, um das Display einbzw. auszuschalten.

Das Display kann automatisch ausgeschaltet werden, wenn es X Minuten lang nicht bedient und gefahren wird (X kann 0~9 sein).

\*Wenn für das Display ein Passwort zum Einschalten festgelegt wurde, müssen Sie vor dem Start das richtige Passwort eingeben.



## Unterstützungsstufen einstellen

Durch kurzes Drücken der +/-Taste kann die Unterstützungsstufe geändert werden. Die höchste Unterstützungsstufe ist 9 (0 = neutral).

Die Anzahl der Stufen kann entsprechend den Kundenanforderungen angepasst werden.



## Schalter für die Geschwindigkeitsanzeige

Durch kurzes Drücken der MENU-Taste kann die Geschwindigkeitsanzeige geändert werden: Geschwindigkeit  $\rightarrow$  AVG Geschwindigkeit  $\rightarrow$  MAX. Geschwindigkeit.

\*Wenn 5 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, kehrt das Display automatisch zur Geschwindigkeitsanzeige (Echtzeit) zurück.

## Schalter für die Kilometerstandanzeige

Durch kurzes Drücken der Ein-/Aus-Taste können Sie die Kilometerstandanzeige ändern. Trip  $\rightarrow$  ODO  $\rightarrow$  Zeit.

## Scheinwerfer-/Hintergrundbeleuchtung ein/aus

Halten Sie die +Taste 1 Sekunde lang gedrückt, um den Scheinwerfer ein- bzw. auszuschalten.

\*Der Motor funktioniert nicht, wenn die Batteriespannung niedrig ist. Der Scheinwerfer bleibt noch für eine Weile eingeschaltet, wenn das E-Bike fährt.



Daytime mode

night mode



## Schiebemodus (6Km/h)

Drücken und halten Sie die - Taste für 2 Sekunden, um in den Schiebemodus zu gelangen.

\* Diese Funktion muss vom Controller unterstützt werden.



## Bluetooth & mobile Navigation

1. Nach der Installation der I-Bike Mobile App: schalten Sie die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons ein und öffnen Sie die I-Bike-App.

Wenn das Symbol 🗍 oben links rot und das Symbol BLE hellblau ist, ist das Mobiltelefon nicht mit dem Display verbunden.

		ME	NU		11:30	A M BLE	48.8V 📃
1884	Displ	ay Setting	<b>Basic Setting</b>				
		System	Metric			_	
244		Brightness			RT		Waiting
		Auto off	OFF			0 1	TOF teteb
	-	Scenes	Navigation	-/			
and the second		Battery Ind	Voltage		Km/h		2
1 Strill Have		Clock	>			ASS	SIST
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S		EXIT			rip	11 <b>.</b> 3km	lintelligent

2. Verbinden Sie das Telefon mit dem Display:

Stellen Sie im Display bei dem Menüpunkt "Scenes" auf "Navigation" und klicken Sie auf "Gerät suchen".

Der Name des Displays ist standardmäßig APTTEST.

Drücken Sie auf den Namen APTTEST.

Anschließend verlangt Ihr Telefon einen sechsstelligen Verbindungscode, welcher auf dem Display erscheint. Geben Sie diesen Code in Ihrem Telefon ein.



Nun zeigt das Display die Akkuanzeige des Telefons und die Displayparameter an. Das Symbol BLE ist dunkelblau (= verbunden).



3. Geben Sie in der mobilen Navigationsschnittstelle den Standort ein und wählen Sie das Ziel aus.

Das Mobiltelefon zeigt den Navigationspfad auf der Karte, die Entfernung und Informationen zur Nutzungsdauer an.

Nachdem Sie auf Start geklickt haben, zeigt das Display das Navigationssymbol und die Entfernungsinformationen an.



ATM Technologies GmbH





4. Folgende Informationen werden auf dem Mobiltelefon anzeigt:

	08:44	@ # \$ 72% m)
	I-Bike	Ø
Range km	0	
0D0 km	0.0	)
Trip Time	3:2	3
	•••	
🔗 Power	<b>°.</b> Trip	Battery
0.0w	<b>0.0</b> <sub>km</sub>	%
•	Q	
-nt+EEE *	C8:45	0 0 1 725 mD
Туре		750C
Mac 6AC3301D	C5CA-54C8-1112-1	D35158F3938
	Unpair the device	
() Mart	Q	More







## Daten bereinigen

Durch gleichzeitiges Drücken und Halten der + und - Tasten für 1 Sekunde können mehrere temporäre Daten zurückgesetzt werden.

Die temporären Daten umfassen AVG-Geschwindigkeit / MAX-Geschwindigkeit / Trip / Zeit.

\* Diese temporären Daten können nicht durch Ausschalten gelöscht werden.

## **Display-Parametereinstellungen**

Durch doppeltes Drücken der MENU-Taste (Druckintervall weniger als 0,3 Sekunden) gelangen Sie in das Einstellungsmenü.

Drücken Sie die +/- Tasten, um die Parametereinstellung zu ändern.

Drücken Sie die MENU-Taste, um zum nächsten Punkt zu wechseln.

Durch doppeltes Drücken der MENU-Taste verlassen Sie das Menü wieder.

\* Das Display verlässt das Menü automatisch, wenn 30 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt.

\* Aus Sicherheitsgründen kann das Display während der Fahrt nicht in das MENÜ gelangen.

\* Das Display verlässt das MENÜ, wenn die Fahrt beginnt.

Die Reihenfolge der Parameter ist wie folgt:

Metrisch/Imperial  $\rightarrow$  Helligkeit  $\rightarrow$  Automatisch aus  $\rightarrow$  Ansicht  $\rightarrow$  Start-Passwort  $\rightarrow$  Uhr  $\rightarrow$  Stromanzeige  $\rightarrow$  Batterieanzeige

## System Metrisch/Imperial

Drücken Sie die +/-Tasten um in die Systemeinstellung zu gelangen. Hier können Sie zwischen metrisch (Metric) oder imperial (Imperial) wählen.

J			INU	
<b>Basic Setting</b>		Displ	ay Setting	<b>Basic Setting</b>
Metric		-	System	Imperial
1111			Brightness	
OFF	$\Leftrightarrow$		Auto off	OFF
Navigation			Scenes	Navigation
Voltage			Battery Ind	Voltage
>			Clock	>
EXIT			EXIT	
	Basic Setting Metric IIIII OFF Navigation Voltage >	Basic Setting Metric IIIII OFF Navigation Voltage >	Metric     Displ       Metric     →       IIIII     →       OFF     →       Navigation     →       Voltage     >	Metric     Display Setting       Metric     →       IIIII     →       OFF     Auto off       Navigation     Scenes       Voltage     Battery Ind       Clock     EXIT



## Helligkeit

Drücken Sie die +/-Tasten, um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung zu ändern. I ist dunkel, IIIII ist hell. Der Tagesmodus ist standardmäßig auf IIIII eingestellt und der Nachtmodus steht standardmäßig auf II.

	ME	NU		ME	NU
Displ	ay Setting	<b>Basic Setting</b>	Disp	lay Setting	Basic Setting
	System	Metric		System	Metric
-	Brightness		→	Brightness	
	Auto off	OFF		Auto off	OFF
	Scenes	Navigation		Scenes	Navigation
	Battery Ind	Voltage		Battery Ind	Voltage
	Clock	>		Clock	>
	EXIT			EXIT	

## Automatische Abschaltung

Drücken Sie die +/-Taste, um die automatische Abschaltzeit von 1 bis 9 oder OFF einzustellen. Die Zahl steht für die Zeit (Minuten) bis zur Abschaltung. Der Standardwert ist 5 Minuten.

	MENU				ME	NU		MENU		
Disp	lay Setting	Basic Setting		Displ	ay Setting	<b>Basic Setting</b>		Disp	lay Setting	Basic Setting
	System	Metric			System	Metric			System	Metric
	Brightness	11111			Brightness	1111			Brightness	1111
→	Auto off	OFF		. →	Auto off	9min		→	Auto off	1min
	Scenes	Navigation			Scenes	Navigation	$\sim$		Scenes	Navigation
	Battery Ind	Voltage			Battery Ind	Voltage			Battery Ind	Voltage
	Clock	>			Clock	>			Clock	>
	EXIT				EXIT				EXIT	

# **Navigation / M-Power**

Drücken Sie die +/-Taste, um zwischen Navigation und M-Power zu wechseln.

	ME	INU			М	ENU
Disp	lay Setting	<b>Basic Setting</b>		Displ	ay Setting	<b>Basic Setting</b>
	System	Metric			System	Metric
	Brightness				Brightness	
	Auto off	OFF	$\Leftrightarrow$		Auto off	OFF
→	Scenes	Navigation		→	Scenes	M-power
	Battery Ind	Voltage			Battery Ind	Voltage
	Clock	>			Clock	>
	EXIT				EXIT	



## Batterieanzeige

Drücken Sie die +/-Taste, um die Batterieanzeige zu ändern: Spannung /Prozentsatz / AUS.



\*Genauer Prozentsatz erfordert Kommunikation mit der Batterie.

#### Uhrzeit

Drücken Sie die Taste MENU, um das Menü für die Uhreinstellungen aufzurufen. Drücken Sie die +/-Taste, um das Jahr (Year) / Monat (Month) / Tag (Date) / Stunde (Hour) / Min./Sek. (Second) einzustellen.

	MENU			Display Setting					Display Setting		
Disp	ay Setting	Basic Setting				Clock			Clock		
	System	Metric			Year	2018	ן ר		Year	2018	
	Brightness	1111			Month	07			Month	07	
	Auto off	OFF	~		Date	13			Date	13	
	Scenes	Navigation	~		Hour	20			Hour	10	
	Battery Ind	Voltage			Minitue	45			Minitue	45	
	Clock	>			Second	34			Second	34	
	EXIT				BACK			-	BACK		

#### **Basis-Einstellungen**

Radgröße einstellen  $\rightarrow$  Akkueinstellungen  $\rightarrow$  Start-Passwort  $\rightarrow$  erweiterte Einstellungen  $\rightarrow$  Werkseinstellung  $\rightarrow$  Information





# Radgröße einstellen

Drücken Sie +/- Taste, um die Radgröße einzustellen.

Hier kann der Raddurchmesser (16/18/20/22/24/26/27/27,5/28/29/30/31 Zoll) und der Radumfang (51cm~255cm) eingestellt werden.

Bitte beachten Sie bei der Einstellung des Radumfangs, dass eine entsprechende Controllerunterstützung erforderlich ist.



## Akkueinstellungen

Drücken Sie die +/- Taste, um die Akkuspannungseinstellung zu ändern (optionaler Wert: 24V/36V/48V/UBE). UBE = benutzerdefinierter Einstellung.



ATM Technologies GmbH



#### **Start-Passwort**

Drücken Sie die Taste MENU, um das Menü zur Einstellung des Passworts aufzurufen. Wenn Sie "Start Input" auf **ON** gesetzt haben, müssen Sie vor dem Einschalten das Passwort eingeben.



Sie müssen das Passwort vor dem Start innerhalb von 30 Sekunden eingeben. Das Display schaltet sich automatisch aus, wenn das Passwort dreimal falsch eingegeben wurde.





#### Erweiterte Einstellungen

Drücken Sie die Taste MENU, um in das erweiterte Einstellungsmenü zu gelangen. Das Standard-Passwort ist '1919'.



## Geschwindigkeitsbegrenzung

Drücken Sie die +/-, um die Geschwindigkeitsbegrenzung zu ändern (Bereich 10km/h~60km/h). Der Standardwert ist 25km/h.

	Advance Set	ting		Advance Setting				Advance Setting		
	Speed limit	10km/h			Speed limit	25km/h		+	Speed limit	60km/h
1	Current limit	15A			Current limit	15A			Current limit	15A
	Poles in motor	1			Poles in motor	1			Poles in motor	1
	Start affter poles	3			Start affter poles	3			Start affter poles	3
	Clockwise Start	Y			Clockwise Start	Y			Clockwise Start	Y
	Throttle 6km	N			Throttle 6km	N			Throttle 6km	N
	NEXT PAGE				NEXT PAGE				NEXT PAGE	
	EXIT			EXIT				EXIT		

\*Geschwindigkeits- und Strombegrenzung werden durch Controller und Motor begrenzt.

## Strombegrenzung

Drücken Sie die +/- Taste, um die Stromgrenze zu ändern (Bereich 6A~50A). Der Standardwert ist 15A.

		Advance Sett	ting			Advance Set	ting			Advance Setting		
Γ		Speed limit	25km/h			Speed limit	25km/h	ר ר		Speed limit	25km/h	
	-	Current limit	06A			Current limit	15A		>	Current limit	50A	
		Poles in motor	1			Poles in motor	1			Poles in motor	1	
		Start affter poles	3			Start affter poles	3			Start affter poles	3	
		Clockwise Start	Y			Clockwise Start	Ŷ			Clockwise Start	Y	
		Throttle 6km	N	<u> </u>		Throttle 6km	N			Throttle 6km	N	
		NEXT PAGE				NEXT PAGE				NEXT PAGE		
	EXIT			EXIT				EXIT				



# Magnetische Pole im Motor

Durch Drücken der +/- Taste, kann die Anzahl der Pole verändert (Bereich 0~15).

Advance Set	ting		Advance Set	ting		Advance Set	ing
Speed limit	25km/h		Speed limit	25km/h		Speed limit	25km/h
Current limit	15A		Current limit	15A		Current limit	15A
 Poles in motor	0		Poles in motor	1	>	Poles in motor	15
Start affter poles	3		Start affter poles	3		Start affter poles	3
Clockwise Start	Y		Clockwise Start	Y		Clockwise Start	Y
Throttle 6km	N		Throttle 6km	N		Throttle 6km	N
NEXT PAGE			NEXT PAGE			NEXT PAGE	
EXIT			EXIT			EXIT	

## Pole (PAS-Sensor) beim Start

Wie viele Pole (PAS-Sensor) soll der Controller vor dem Start des Motors erkennen, um zu starten? Der Standardwert ist 3.

Advance Set	ting			Advance Set	ting		Advance Set	ing
Speed limit	25km/h			Speed limit	25km/h		Speed limit	25km/h
Current limit	15 <b>A</b>			Current limit	15A		Current limit	15A
Poles in motor	1			Poles in motor	1		Poles in motor	1
 Start affter poles	1		-	Start affter poles	2		 Start affter poles	3
Clockwise Start	Y	~~~~		Clockwise Start	Y		Clockwise Start	Y
Throttle 6km	N			Throttle 6km	N		Throttle 6km	N
NEXT PAGE				NEXT PAGE			NEXT PAGE	
EXIT				EXIT			EXIT	

## Startrichtung des PAS-Sensors

Dieser Parameter stellt die Drehrichtung des PAS-Sensors dar. Wert Y steht für vorwärts. Wert N für rückwärts.

Advance Set	ting		Advance Set	ting	
Speed limit	25km/h		Speed limit	25km/h	
Current limit	15 <b>A</b>		Current limit	15 <b>A</b>	
Poles in motor	1		Poles in motor	1	
Start affter poles	3		Start affter poles	3	
 Clockwise Start	Y	-	Clockwise Start	N	
Throttle 6km	N		Throttle 6km	N	
NEXT PAGE			NEXT PAGE		
EXIT		EXIT			



## Daumengas (6 km/h)

Mit diesem Parameter kann das Daumengas eingestellt werden. N steht für die Höchstgeschwindigkeit, Y steht für 6km/h (Schiebemodus).

Advanc	e Setting			Advance Set	ting
Speed limit	25km/h			Speed limit	25km/h
<b>Current limit</b>	15A			Current limit	15A
Poles in moto	r 1			Poles in motor	1
Start affter po	les 3			Start affter poles	3
Clockwise Sta	nt Y	$\langle \Box \rangle$		Clockwise Start	Y
→ Throttle 6km	N		-	Throttle 6km	Y
NEXT PAGE				NEXT PAGE	
EXIT				EXIT	

## Daumengas-Stufen

Dieser Parameter ist nur funktionsfähig, wenn das Daumengas auf N eingestellt ist. N steht für die max. Geschwindigkeit des Daumengases.

Y steht für die Geschwindigkeit der Daumengases in Abhängigkeit von der Unterstützungsstufe.

	Advance Sett	ling		Advance Setting				Advance Setting		
	Speed limit	25km/h		-	Throttle Level	N	]	<b>→</b>	Throttle Level	Y
	Current limit	15A			Start mode	STD			Start mode	STD
	Poles in motor	1			Assist levels	9			Assist levels	9
	Start affter poles	3			Key antijam	N			Key antijam	N
	Clockwise Start	Y	<b>_</b>		LAST PAGE		<b>~~</b>		LAST PAGE	
	Throttle 6km	N			EXIT				EXIT	
→	NEXT PAGE EXIT									

## Startmodus

Pow/ECO/STD steht für Power/ECO/Standard.

Der Power-Modus bedeutet, dass beim Beschleunigen der maximale Strom verwendet wird, ECO-Modus bedeutet, dass der minimale Strom verwendet wird.

Advance Sett	ting		Advance Set	ting			Advance Set	ling
Throttle Level	N		Throttle Level	N			Throttle Level	N
 Start mode	STD		 Start mode	Pow		>	Start mode	ECO
Assist levels	9		Assist levels	9			Assist levels	9
Key antijam	N	$ \simeq$	Key antijam	N	$ \simeq $		Key antijam	N
LAST PAGE			LAST PAGE				LAST PAGE	
EXIT			EXIT				EXIT	

\*Diese Funktion ist optional und wird möglicherweise nicht von jedem Modus unterstützt.



## Unterstützungsstufen

Mit diesem Parameter können die Unterstützungsstufen angepasst werden. Die Optionen sind 3/5/9/UBE, UBE ist die werkseitige Standardeinstellung.

Advance Setting		Advance Setting
Throttle Level N Start mode STD Assist levels 3 Key antijam N LAST PAGE EXIT	ÎĮ	Throttle Level N Start mode STD Assist levels 5 Key antijam N LAST PAGE EXIT
Advance Setting		Advance Setting
Throttle Level N Start mode STD Assist levels UBE Key antijam N LAST PAGE EXIT	ĴĴ	Throttle Level N Start mode STD Assist levels 9 Key antijam N LAST PAGE EXIT

# Key antijam

Key antijam N/Y. Der Standardwert ist N (OFF/AUS)

	Advance Set	ting			Advance Set	ing
	Throttle Level	N			Throttle Level	N
	Start mode	STD		Start mode		STD
	Assist levels	9		Assist levels → Key antijam LAST PAGE EXIT	Assist levels	9
-	Key antijam	N			Key antijam	Y
	LAST PAGE				LAST PAGE	
	EXIT				EXIT	



#### Werkseinstellungen

Drücken Sie die Taste MENU, um die Option "Werkseinstellungen wiederherstellen" aufzurufen. YES setzt alle Parameter auf die Werkseinstellungen zurück.

Restore Factory Settings		Restore Factory Settings
→ ВАСК		BACK
YES	$\Rightarrow$	→ YES

#### Informationen

Durch das Drücken der Menu-Taste gelangen Sie in die Informationsanzeige des Displays.

Hier werden die durchschnittliche Geschwindigkeit (AVG Speed), die maximale Geschwindigkeit (Max Speed), der Tageskilometerzähler (Trip) und der gesamte Kilometerstand (ODO) angezeigt.

				Inform	nation
Displ	ay Setting	<b>Basic Setting</b>		AVG Speed	15.4Km/h
	Wheel	27.5 inch		Max Speed	32.4Km/h
	Battery	48V		Trip	9999.9Km
	Start password	>		ODO	99999.9Km
	Advance setting	>		Range	Km
	Factory setting	>	→	BACK	
	Information	>		<b>Product Infor</b>	
	EXIT			Battery Infor	



## Produktinformationen

Über das Drücken der Menü-Taste kommen Sie in die Produkt-Informationen, um sich die Hardware-Version oder Software-Version des Displays anzeigen zu lassen.

	Inform	nation	Product Inform	nation
	AVG Speed Max Speed Trip ODO Range	15.4Km/h 32.4Km/h 9999.9Km 99999.9Km Km	Version Hardware Ver, Software Ver, Product Information	H2.0 1.0 <b>B-H</b> 1
<b>→</b>	BACK → Product Infor Battery Infor		Serial No → EXIT	

#### Akkuinformationen

In diesem Element können die Informationen des Akkus angezeigt werden, wie die Spannung (Voltage) und Ladekapazität (Capacity).

[Fahrzeiten, Zustand, Temperatur der Batterie, verbleibende Kapazität, volle Ladekapazität = diese Angaben sind nicht verfügbar]

\*Diese Informationen müssen von der Batteriekommunikation unterstützt werden.

	Inform	nation	Battery Inform	nation
	AVG Speed	15.4Km/h	Voltage	48.8V
	Max Speed	32.4Km/h	Capacity	90%
	Trip	9999.9Km	Cycle Times	
	ODO	99999,9Km	 Health	
	Range	Km	Temperature	
	BACK		Remaining Capacity	mAh
	Product Infor		Full Charge Capacity	mAh
<b>→</b>	Battery Infor		→ EXIT	



## Fehlermeldung definieren

Das Display 750C BT kann eine Warnmeldung anzeigen. Das Symbol () wird am unteren rechten Rand des Bildschirms angezeigt. Die Fehlercodes sind von 01- 07 definiert:

Fehlercode	Art des Fehler	Fehlerbehebung
0x04	Fehler beim Zurückdrehen vom Daumengas	Daumengas und Steckverbindungen überprüfen.
0x05	Daumengasfehler	Daumengas und Steckverbindungen überprüfen.
0x06	Unterspannungsschutz	Akku aufladen
0x07	Überspannungsschutz	Akku aufladen
0x08	Hall-Fehler	Überprüfen Sie den Hall-Anschluss
0x09	Drehstromfehler	Dreiphasigen Netzanschluss prüfen
0x10	Der Controller ist überhitzt	10 Minuten bis zum Neustart warten
0x11	Der Motor ist überhitzt	10 Minuten bis zum Neustart warten
0x12	Sensorfehler	Prüfen Sie die Sensor-Verbindung
0x13	Anomalie der Batterietemperatur	10 Minuten bis zum Neustart warten
0x14	Motortemperatursensor ist anormal	Überprüfen Sie den Sensor
0x15	Ausfall des Temperatursensors des Controllers	Überprüfen Sie den Sensor
0x21	Fehler am Geschwindigkeitssensor	Überprüfen Sie den Sensor
0x22	BMS-Kommunikationsfehler	Überprüfen Sie die Kabelverbindung
0x23	Fehler bei der Hintergrundbeleuchtung	Überprüfen Sie die Kabelverbindung
0x24	Fehler beim Sensor für die Hintergrundbeleuchtung	Überprüfen Sie die Kabelverbindung
0x25	Fehler des Drehmomentsignals	Kontaktieren Sie den Lieferanten
0x26	Fehler des Drehmomentsensors	Kontaktieren Sie den Lieferanten
0x30	Kommunikationsfehler	Überprüfen Sie die Kabelverbindung





ATM Technologies GmbH



## Montageanleitung

Achten Sie bitte auf das Anzugsdrehmoment der Schraube. Schäden, die durch ein zu hohes Drehmoment verursacht werden, werden von der Gewährleistung nicht abgedeckt.



Die Schellen passen für 3 Lenkergrößen: 31.8mm, 25.4mm und 22.2mm. Es gibt Transferringe für 25.4mm und 22.2mm (markiert mit L oder R). Der Transferring muss mit der speziellen Anleitung montiert werden. Bitte achten Sie auf den grünen Pfeil unten.

M3\*8

STD=0.25N.M MAX=0.4N.M



ATM Technologies GmbH





## Anweisungen für die Unterstützungsstufe

Die Unterstützungsstufe kann individuell angepasst werden, die höchste Stufe ist 9. Übliche Unterstützungsstufen (siehe Tabelle unten):

Stufe 3	Stufe 5	Stufe 9	UBE (6 Stufen)	
0	0	0	0	Keine Unterstützung
		1	1	
	1	2		
1		3	2	
	2	4		
2		5	3	
	3	6		
		7	4	
	4	8	5	
3	5	9	6	

Zertifikation

CE / IP65 / ROHS